Mando a Distancia Universal para Aires Acondicionados Airco Plus

Instrucciones de uso:



Acceso a los botones de programación:

Desliza la tapa inferior hacia abajo.

Búsqueda por marca:

1. Consulta el código correspondiente en las instrucciones del mando.
2. Si no lo encuentras, realiza una búsqueda automática.
3. Si hay varios códigos para la misma marca, selecciona el más adecuado.
4. Pulsa **SELECT**. El código actual parpadeará.
5. Introduce las 4 cifras del código deseado.
6. Apunta al aparato y pulsa **POWER** para comprobar su funcionamiento.
7. Prueba las demás teclas. Si no funcionan, prueba con el siguiente código.

Búsqueda automática:

1. Mantén pulsada **SELECT** durante 5 segundos. Apunta al aparato.
2. El primer código se mostrará en la pantalla. Se probarán diferentes códigos automáticamente.
3. Cuando el aparato se encienda, pulsa cualquier tecla para detener la búsqueda.
4. Prueba las funciones del aparato. Si no funcionan, continúa con la búsqueda automática.
5. Si no detienes la búsqueda a tiempo, el mando pasará al siguiente código. En ese caso, tendrás que introducir manualmente el código anterior que funcionaba.

Funciones especiales:

iCool e iHeat: Ajustan automáticamente la temperatura deseada.

Temporizador:

•**Encendido:** Pulsa **TIMER ON**. La hora parpadeará. Ajusta la hora con **TIMER+/-**. Pulsa **TIMER ON** para confirmar.
•**Apagado:** Pulsa **TIMER OFF**. La hora parpadeará. Ajusta la hora con **TIMER+/-**. Pulsa **TIMER OFF** para confirmar.
•**Cancelación:** Pulsa **TIMER ON** o **TIMER OFF** dos veces seguidas.

Función SLEEP:

•**Verano:** Aumenta la temperatura 1 grado cada 2 horas durante 8 horas.
•**Invierno:** Disminuye la temperatura 1 grado cada 2 horas durante 8 horas.

Ajuste del reloj:

1. Pulsa **CLOCK**. La hora parpadeará.
2. Ajusta la hora con **TIME+** y **TIME-**.
3. Pulsa **CLOCK** para confirmar.